

# Bluetooth

## 16. Bluetooth® Indicator (LEDインジケーター)

Bluetooth® 対応デバイスとのペアリングが可能になるとインジケーターが点滅します。既にペアリングをしたことのあるデバイスと再び接続が可能な状態になると、インジケーターはゆっくりと点滅します。音楽を再生するとインジケーターが点灯し、一時停止すると高速で点滅します。

## 17. Bluetooth® Pairing (ペアリングボタン)

初めての Bluetooth® 対応デバイスにペアリングする際、ペアリングボタンを 5 秒以上押し続けます。上昇音が鳴り、Bluetooth® インジケーターは遅い点滅から速い点滅に変わり、ペアリング準備が整ったことを示します。

Bluetooth® 対応デバイスがペアリングモードになっていることを確認します。一度ペアリングすると、インジケーターが消えてアンブに音楽を流すことができます。再生中にペアリングボタンを押すと、再生が一時停止し、Bluetooth® インジケータが高速で点滅します。もう一度ボタンを押すと、再生が再開され、Bluetooth® インジケータが点灯します。

既にペアリングしたことのあるデバイスで Bluetooth® を有効にするには、ペアリングボタンを約 1～2 秒間押し続けます (5 秒未満でなければなりません)。

Bluetooth® の機能が有効になると、上昇音が鳴ります。Bluetooth® インジケータがゆっくりと点滅し、再接続の準備ができていることを知らせて、デバイスがペアリングモードになっている場合自動的に接続されます。

既にペアリングされているときに Bluetooth® をオフにするには、ボタンを 1～2 秒間押し続けます。下降音が鳴る場合、機能が無効になっていることを示し Bluetooth® インジケータはオフになります。

※一部シリーズでペアリングボタンおよびインジケーターの配置が図と異なりますが、使用方法は共通です。

