

www.fishman.com

FISHMAN

ユーザーガイド
MATRIX VT ENHANCE

WELCOME

フィッシュマン製品のお買い上げありがとうございます。フィッシュマン製品はベストなサウンドをお届けできる高品質の製品であると自負しております。Matrix VT エンハンスはあなたの演奏にインスピレーションを与えてくれる事でしょう。

このシステムにはエンハンス・トランスデューサーも搭載されておりますので、今までになく高品質な音色と幅広いダイナミクスを可能にしました。Matrixアンダーサドルピックアップと併用する事により、音量とパーカッシブなサウンドを補ってくれます。

CONTROLS

PLUG IN プラグイン

ケーブルをギター本体に挿し込むことで電源がONになります。
バッテリーを長持ちさせるために、使用しない際はケーブルを抜いてください。

VOLUME ボリューム

ノイズのないクリーンな音色を得るために、アンプやミキサーからの音が歪まない程度にボリュームを上げてください。

TONE トーン

このひとつのノブでアンダーサドル・ピックアップのフラット・サウンドから、高域と低域が強調されたサウンドまで調整することができます。


- ・ 一つ一つのサウンドを、太く強調させたい場合、ノブを右に回してください。
- ・ フィンガーピッキングの際には、中音域をわずかにカットする中央の位置をお試しください。
- ・ ハードにかき鳴らす際、ノブを一番左に回した位置にて、深みのあるクリアなサウンドが得られます。

ENHANCE エンハンス

時計回りに回すことで、エンハンス・ピックアップが強調されます。

BATTERY REPLACEMENT

プリアンプ内に内蔵されているLEDライトが点灯し続けている場合はバッテリーの交換時期です。バッテリーボックスの蓋を開けて新しい9Vアルカリ電池と交換してください。



注意

運搬や空輸などの際、バッテリーは外しておくことをお勧めします。
ギター内部でバッテリーが外れ、楽器に損傷を与える恐れがあります。

www.fishman.com

FISHMAN

【禁無断転載】

FISHMAN TRANSDUCERS 総輸入代理発売元

株式会社 黒澤楽器店

*製品仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。